




06.4 DIMENSION




Toutes les dimensions sont exprimées en mm

• Aerjolly 80 EVO 15



1. Ventilateur de chauffage (optional)
2. Entrée air comburant Ø120 mm
3. Évacuation fumées
4. Sortie air chaud par convection naturelle
5. Sortie air chaud du ventilateur de chauffage

• Aerjolly 80 EVO 15 CT



1. Ventilateur de chauffage (optional)
2. Entrée air comburant Ø120 mm
3. Évacuation fumées
4. Sortie air chaud par convection naturelle
5. Sortie air chaud du ventilateur de chauffage